# 유무선 공유기 (R7000, R8000, JWNR2000, JNR1010) 공장 초기화 방법

#### !공장 초기화는 펌웨어 버전을 제외한 기존의 설정 내용이 전부 삭제되므로 참고하시기 바랍니다.

- 공유기 전원이 공급된 상태에서 진행
- 모델에 표기된 리셋 버튼을 핀셋, 볼펜 등의 뾰족한 물건을 이용하여 약 10초간 길게 눌러 진행



## -R7000 리셋 버튼을 이용한 초기화

#### !공장 초기화는 펌웨어 버전을 제외한 기존의 설정 내용이 전부 삭제되므로 참고하시기 바랍니다.

- 공유기 전원이 공급된 상태에서 진행
- 모델에 표기된 리셋 버튼을 핀셋, 볼펜 등의 뾰족한 물건을 이용하여 약 10초간 길게 눌러 진행



# ■R8000 리셋 버튼을 이용한 초기화

#### !공장 초기화는 펌웨어 버전을 제외한 기존의 설정 내용이 전부 삭제되므로 참고하시기 바랍니다.

- 공유기 전원이 공급된 상태에서 진행 - 모델에 표기된 리셋 버튼을 핀셋, 볼펜 등의 뾰족한 물건을 이용하여 약 10초간 길게 눌러 진행

WPS Ethernet LAN Internet Power On/Off Reset

# \_\_JWNR2000 리셋 버튼을 이용한 초기화

#### !공장 초기화는 펌웨어 버전을 제외한 기존의 설정 내용이 전부 삭제되므로 참고하시기 바랍니다.

- 공유기 전원이 공급된 상태에서 진행
- 모댈에 표기된 리셋 버튼을 핀셋, 볼펜 등의 뾰족한 물건을 이용하여 약 10초간 길게 눌러 진행



# \_JNR1010 리셋 버튼을 이용한 초기화

#### !공장 초기화는 펌웨어 버전을 제외한 기존의 설정 내용이 전부 삭제되므로 참고하시기 바랍니다.

- 관리자페이지 접속 후, '**고급**' > '**관리**' > '**백업 설정**' 메뉴 접속 - '**기본 설정으로 복원**' > '**지우기**' 버튼 클릭

NETGEAR <sup>®</sup>	genie <sup>,</sup>		
기본	고급		
고급홈	백업 설정		
설정 마법사	현재 설정 저장		
WPS 마법사"			백업
▶설정	파잌 에서 저장된 설정 복구		
▶USB 기능		찾기	
NETGEAR Downloader (BETA)			복구
▶보안	기타서편으로 보인		
▼관리	기관 말하므로 국권		지우기
<u>유무선공유기 상태</u> 로그			
<u> 연결된 장치</u>			
백업설정			
<u> 암호 실정</u> 공유기 업데이트			
N 그 그 서저			
- TE 50			