

빠른 설치 가이드


300Mbps 무선 N 공유기

TL-WR841N

7106506345 REV2.1.1

1. 하드웨어 연결하기

인터넷이 DSL/케이블/위성 모뎀 대신 벽에서 나오는 이더넷 케이블을 통해서 연결되었다면 이더넷 케이블을 공유기의 WAN 포트에 직접 연결하세요.




2. 인터넷을 즐기세요!

공유기에 컴퓨터를 연결하세요 (유선 또는 무선)


유선

컴퓨터에서 무선 연결을 차단시키고 다음과 같이 공유기에 컴퓨터를 이더넷 케이블로 연결하세요.



무선


공유기 하단의 제품 라벨에 표기된 무선 SSID(네트워크 이름)와 비밀번호(PIN)를 통하여 무선 방식으로 연결하세요.



무선 SSID와 비밀번호 설정하기

(권장사항: 고유 무선 네트워크 이름과 비밀번호를 갖고 있기때문에 필수적으로 변경하실 필요는 없습니다.)

- A <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>을 웹 브라우저의 주소창에 입력하세요. 사용자 이름과 비밀번호란에 각각 **admin**을 입력한 뒤 **로그인**을 클릭하세요.
- 알림 : 로그인창이 안 뜨는 경우, 자주 묻는 질문 Q1을 참고하시기 바랍니다.




- B 무선>무선 설정을 클릭하여 무선 SSID를 설정합니다.

참고 : 초기 무선 네트워크 이름 (SSID)과 비밀번호를 변경하셨다면 변경된 무선 설정을 메모해 두시기 바랍니다. 무선 네트워크 이름 또는 비밀번호가 변경되면(재시작을 해야 적용됩니다.) 기존에 연결됐던 무선 연결이 자동으로 끊어지며, 변경한 무선 네트워크 이름 및 비밀번호를 사용하여 인터넷 연결을 할 수 있습니다.



- C 무선>무선 보안을 클릭하여 무선 비밀번호를 설정합니다.



Tether 앱

- TP-LINK 테더(Tether) 앱을 이용하여 손쉽게 TP-LINK 공유기에 접근할 수 있으며
- 접속중인 모든 사용자의 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 특정된 사용자나 기기의 인터넷 접근을 차단시킬 수 있습니다.
 - 자녀보호 기능으로 손쉽게 인터넷 사용제한과 접근 시간대를 설정할 수 있습니다.
 - 손쉽게 무선 네트워크를 설정할 수 있습니다.

Tether 앱을 시작할까요?

- 1 QR코드를 스캔하고 App Store 또는 Google Play에서 Tether 앱을 다운로드 합니다.
- 2 스마트 기기가 홈 네트워크에 무선 방식으로 접속했는지 확인합니다.
- 3 Tether앱을 시작하고 홈 네트워크를 관리합니다.




자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 웹 관리 페이지 로그인 창이 안 뜨는 경우 어떻게 할까요?

- 컴퓨터가 고정 IP 또는 정적 IP로 설정되어 있는 경우, 자동으로 IP 주소 받기로 설정하세요.
- 웹 관리 페이지 주소 (<http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>)을 정확하게 입력하셨는지 확인하세요. 그래도 안되는 경우, <http://192.168.1.1>를 입력해보세요.
- 다른 웹 브라우저를 이용하여 다시 시도해보세요.
- 공유기를 리셋하시고 다시 시도해보세요.
- 사용중인 네트워크를 차단시키고 다시 연결해보세요.

Q2. 인터넷에 접속할 수 없는 경우 어떻게 할까요?

- 인터넷 통신사 선을 컴퓨터에 연결해 제대로 작동하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 인터넷 통신사에 문의하십시오.
- 웹 브라우저를 열어 <http://tplinkwifi.net>을 입력하고 다시 설정을 진행해 주십시오. 공유기를 리셋하고 다시 시도합니다.



Q3. 공유기 설정을 공장 초기값으로 복원되려면 어떻게 할까요?

- 전원이 연결 된 상태에서 **RESET** 버튼을 꼭~8초정도 누르시면 공유기가 공장 초기값으로 복원됩니다.
- 웹 관리 페이지에 접속하여 "시스템 도구>공장 초기화"에서 "복원" 버튼을 클릭하시면 공유기가 공장 초기값으로 복원됩니다.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊었는데 어떻게 할까요?

- 자주 묻는 질문 Q3을 참고하여 공유기를 리셋하시고 사용자 이름과 비밀번호란에서 **admin**을 입력하시고 로그인합니다.

Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 잊었는데 어떻게 할까요?

- 무선 네트워크 비밀번호를 변경한 적이 없으시면 공유기 하단의 제품 라벨에서 비밀번호를 확인할 수 있습니다.
- 무선 네트워크 비밀번호를 변경한 적이 있으시면 웹 관리 페이지를 접속하여 무선 설정에서 비밀번호를 확인하시거나 변경할 수 있습니다.

주의: 더 자세한 질문이 있으시면 <http://www.tp-link.com/kr/support/faq>를 방문하시거나 고객센터 (1899-1086)로 연락하여 문의하시기 바랍니다.